

## 858 目录 ( 858 INDEX )

---

01.1.1	底盘总成 (适用 858机型)	CHASSIS ASSEMBLY (APPLY TO 858 TYPE) .....	1
02.1.1	回转平台 (适用 858机型)	SLEWING PLATFORM (APPLY TO 858 TYPE) .....	5
03.1.1	推土装置 (适用 858机型)	DOZER EQUIPMENT (APPLY TO 858 TYPE).....	9
04.1.1	工作装置 1 (适用 858机型)	WORKING EQUIPMENT 1 (APPLY TO 858 TYPE).....	11
04.2.1	工作装置 2 (适用 858机型)	WORKING EQUIPMENT 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	13
04.3.1	工作装置 3 (适用 858机型)	WORKING EQUIPMENT 3 (APPLY TO 858 TYPE).....	15
04.4.1	工作装置 4 (适用 858机型)	WORKING EQUIPMENT 4 (APPLY TO 858 TYPE).....	17
04.5.1	工作装置 5 (适用 858机型)	WORKING EQUIPMENT 5 (APPLY TO 858 TYPE).....	19
05.1.1	平台部分液压系统 1 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 1 (APPLY TO 858 TYPE).....	21
05.2.1	平台部分液压系统 2 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	23
05.3.1	平台部分液压系统 3 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 3 (APPLY TO 858 TYPE).....	25
05.4.1	平台部分液压系统 4 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 4 (APPLY TO 858 TYPE).....	27
05.5.1	平台部分液压系统 5 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 5 (APPLY TO 858 TYPE).....	29
05.6.1	平台部分液压系统 6 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 6 (APPLY TO 858 TYPE).....	31
05.7.1	平台部分液压系统 7 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 7 (APPLY TO 858 TYPE).....	33
75.1.1	底盘部分液压系统 1 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR CHASSIS 1 (APPLY TO 858 TYPE) .....	35
75.2.1	底盘部分液压系统 2 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR CHASSIS 2 (APPLY TO 858 TYPE) .....	37
85.1.1	先导部分液压系统 1 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 1 (APPLY TO 858 TYPE).....	39
85.2.1	先导部分液压系统 2 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	43
85.3.1	先导部分液压系统 3 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 3 (APPLY TO 858 TYPE).....	47
95.1.1	工作装置的液压系统 1 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 1 (APPLY TO 858 TYPE) .....	51
95.2.1	工作装置的液压系统 2 (适用 858机型)	HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	53
06.1.1	操纵机构1 (适用 858机型)	CONTROL FRAMEWORK 1 (APPLY TO 858 TYPE) .....	55
06.1.2	操纵机构 2 (适用 858机型)	CONTROL FRAMEWORK 2 (APPLY TO 858 TYPE) .....	59
07.1.1	驾驶室组件 1 (适用 858机型)	CAB SUBASSEMBLY 1 (APPLY TO 858 TYPE).....	63
07.2.1	驾驶室组件 2 (适用 858机型)	CAB SUBASSEMBLY 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	67

---

## 858 目录 ( 858 INDEX )

---


07.3.1	驾驶室组件 3( 适用 858机型 )	CAB SUBASSEMBLY 3 (APPLY TO 858 TYPE).....	71
07.4.1	驾驶室组件 4( 适用 858机型 )	CAB SUBASSEMBLY 4 (APPLY TO 858 TYPE).....	73
07.5.1	驾驶室组件 5( 适用 858机型 )	CAB SUBASSEMBLY 5 (APPLY TO 858 TYPE).....	75
08.1.1	空调系统 ( 适用 858机型 )	AIR-CONDITION SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE).....	77
09.1.1	罩框组件 1( 适用 858机型 )	COVER FRAME MODULE 1 (APPLY TO 858 TYPE).....	81
09.2.1	罩框组件 2( 适用 858机型 )	COVER FRAME MODULE 2 (APPLY TO 858 TYPE).....	83
10.1.1	发动机罩 ( 适用 858机型 )	ENGINE HOOD (APPLY TO 858 TYPE).....	85
11.1.1	回转支承 ( 适用 858机型 )	SLEWING SUPPORT (APPLY TO 858 TYPE).....	87
12.1.1	进气系统 ( 适用 858机型 )	AIR INLET SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE) .....	89
12.2.1	冷却系统 ( 适用 858机型 )	COOLING SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE) .....	91
12.3.1	发动机备件 ( 适用 858机型 )	ENGINE SPARE PART (APPLY TO 858 TYPE).....	95
12.4.1	排气系统 ( 适用 858机型 )	EXHAUST SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE).....	97
12.5.1	燃油系统 ( 适用 858机型 )	FUEL SUPPLY SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE).....	99
12.6.1	动力输出系统 ( 适用 858机型 )	POWER OUTPUT SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE) .....	101
12.7.1	支承系 ( 适用 858机型 )	SUPPORT SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE).....	103
12.6.1	油门操纵系统 ( 适用 858机型 )	THROTTLE CONTROL SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE).....	105
13.1.1	电气系统 电气总装 I( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY I (APPLY TO 858 TYPE).....	107
13.2.1	电气系统 电气总装 II( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY II (APPLY TO 858 TYPE) .....	109
13.3.1	电气系统 电气总装 III( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY III (APPLY TO 858 TYPE) .....	113
13.4.1	电气系统 电气总装 IV( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY IV (APPLY TO 858 TYPE) .....	113
13.5.1	电气系统 电池安装组 ( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM BATTERY ASSEMBLY (APPLY TO 858 TYPE) .....	117
13.6.1	电气系统 线束及接线图 ( 适用 858机型 )	ELECTRICAL SYSTEM CONNECTION DRAWING (APPLY TO 858 TYPE) .....	119

---

## 01.1.1 底盘总成(适用858,858A机型) CHASSIS ASSEMBLY (APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	24	GB/T 5783A	螺栓M14□ 45	Bolt M14X45	10.9级
2	24	GB/T 93	弹簧垫圈 14	Spring washer 14	
3	2	860-0100001b	驱动轮	Sprocket	
4	2	860-7508000	行走马达	Traveling motor	KAYABA / 帝人
5	1	858-0101000	车架总成	Chassis assembly	KAYABA / 帝人
		858-0110000	车架总成	Chassis assembly	NACHI
6	2	858-0102000	行走马达盖板	Traveling motor's cover plate	
7	20	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	
8	20	GB/T 93	弹簧垫圈 10	Spring washer 10	
9	20	GB/T 5783A	螺栓M10□ 20	Bolt M10X20	8.8-Zn.D
10	40	GB/T 93	弹簧垫圈 16	Spring washer 16	
11	38	GB/T 5783A	螺栓M16□ 40	Bolt M16X40	12.9级
12	1	860-0108000	封底板	Chassis cover plate	
13	1	838A-0100002	密封垫	Seal plate	
14	1	838A-0100001	油口盖板	Cover	
15	4	GB/T 5783A	螺栓M10□ 30	Bolt M10X30	
16	12	860-0105000b	支重轮总成	Idler assembly	
17	48	GB/T 5783A	螺栓M14□ 60	Bolt M12×60	12.9级
18	2	GB/T 6170	螺母M16	Nut M16	8-Zn.D
19	2	GB/T 97.1	垫圈16	Washer 16	
20	2	GB/T 5782	螺栓M16□ 90	Bolt M16×90	10.9级
21	2	860-0100007	挡圈	Block ring	
22	2	860-0104000	托轮总成	Upper roller assembly	
23	2	860-0100002	侧盖板	Side cover plate	
24	2	860-0100006	防尘套	Dustproof sheath	
25	2	860A-0106000	右防脱架	Right guard track	
26	2	860A-0105000	左防脱架	Left guard track	
	2	860A-0107000	防脱架	Guard track	选装件

01.1.1 底盘总成(适用858, 858A机型) CHASSIS ASSEMBLY (APPLY TO 858,858A TYPE)






01.1.1 底盘总成(适用858, 858A机型) CHASSIS ASSEMBLY (APPLY TO 858,858A TYPE)



## 02.1.1 回转平台(适用858机型) SLEWING PLATFROM(APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-0200007	标牌	Scutcheon	
2	4	GB/T 827	铆钉 2.5×10	Rivet 2.5×10	
3	1	858-0202000	平台	Platform	
4	2	858-0203104	防震垫	Incabloc	
5	1	858-0206000	锁总成	Lock	
6	1	858-0200013	橡胶垫	Rubber	
7	4	GB/T 5783A	螺栓 M24×140	Blot M24×140	10.9-氧化
8	4	858-0200005	厚垫圈	Thicker washer	Zn.D
9	1	858-0200009	左三封底板	The third of the left cover plate	
10	1	858-0200011	左二封底板	The second of the left cover plate	
11	1	858-0200001	平衡重	Counter Weight	
12	1	858-0200008	中封底板	Middle cover plate	
13	1	858-0200004	右三封底板	The third of the right cover plate	
14	1	858-0200003	右二封底板	The second of the right cover plate	
15	6	GB/T 5783A	螺栓 M12×30	Blot M12×30	8.8-Zn.D
16	6	GB/T 93	弹簧垫圈 12	Spring Washer 12	Zn.D
17	6	GB/T 97.1	平垫圈 12	Washer 12	Zn.D
18	2	860-0200009	止板	Locking-plate	
19	1	858-0204000	动臂销轴	Shaft Pin	
20	1	858-0205000	油缸销轴	Shaft Pin	
21	1	858-0200002	右一封底板	The first of the right cover plate	
22	35	GB/T 96	大垫圈 10	Biger Washer 10	Zn.D
23	35	GB/T 93	弹簧垫圈 10	Spring Washer 10	Zn.D
24	35	GB/T 5783A	螺栓 M10×25	Blot M10×25	8.8-Zn.D
25	1	858-0201000	侧盖板组件	Lateral cover plate	
26	2	GB/T 5783A	螺栓 M10×35	Blot M10×35	8.8-Zn.D
27	1	820-0700002	橡胶边条	Rubber strip	
28	1	858-0200012	左一封底板	The first of the left cover plate	

02.1.1 回转平台(适用858机型) SLEWING PLATFORM(APPLY TO 858 TYPE)






02.1.1 回转平台(适用858机型) SLEWING PLATFORM(APPLY TO 858 TYPE)






03.1.1 推土装置 (适用858、858A机型) DOZER EQUIPMENT (APPLY TO 858,858A TYPE)



04.1.1 工作装置 1 (适用858, 858A机型) WORKING EQUIPMENT 1 ( APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
	1	858-0401000	动臂	Boom	包括序号1,2,3,4,5(Include No.1,2,3,4,5)
1	2	860-0401005	防尘圈	Dust-proof seal	
2	2	860-0401004b	铜衬套	Copper bush	
3	1	858-0401100	动臂体	Boom body	
4	1	858-0401001	中间衬套	Middle bush	
5	2	GB/T 91	销 2X30	Pin2x30	
6	2	GB/T 6178	螺母 M14	Nut M14	
7	2	GB/T 6170	螺母 M14	Nut M14	
8	1	860-0420006	销轴	Shaft pin	
9	2	GB/T 31.1	螺栓 M14X120	Bolt M14x120	
10	2	860-0420007	隔垫片 □	Spacer washer □	
11	2	860-0420005	隔垫片 □	Spacer washer □	
12	1	860-0420004	销轴	Shaft pin	
13	1	860-0407000a	销轴	Shaft pin	
14	2	860-0400015	隔垫片 □	Spacer washer □	
15	1	860-0400019a	垫圈	Washer	
16	1	860-0400021	螺母	Nut	
17	1	GB/T 91	销8 X95	Pin 8x95	

04.1.1 工作装置 1(适用858, 858A机型) WORKING EQUIPMENT 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)






04.2.1 工作装置 2(适用858,858A机型) WORKING EQUIPMENT 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)






04.3.1 工作装置 3 (适用858, 858A机型) WORKING EQUIPMENT 3 (APPLY TO 858,858A TYPE)






04.4.1 工作装置 4 (适用858, 858A机型) WORKING EQUIPMENT 4 (APPLY TO 858, 858A TYPE)






04.5.1 工作装置 5 (适用858, 858A机型) WORKING EQUIPMENT 5 (APPLY TO 858, 858A TYPE)



05.1.1 平台部分的液压系统 1(适用于 858 858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 1(APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-0505001	回油法兰盖	Flange top	
2	2		O形圈 165X4	O seal ring 165X4	丁晴橡胶
3	1	860A-0513200	回油滤总成	Sieve oil assembly	
4	12	GB/T 5783A	螺栓 M8x20	Bolt M8x20	
5	12	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
6	12	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
7	1	858-0505100	液压油箱体	Oil tank body	
8	1	835-0501001	液位计总成	Sign oil high	
9	1	ISO 286	组合垫 33	Combinatory washer 33	
10	1	801-0521003	油堵	Bolt stifled	
11	1		O形圈 58X3.55	O seal ring 58X3.55	丁晴橡胶
12	1	858-0505200	吸油管总成	Oil-intake pipe assembly	
13	4	GB/T 5783A	螺栓 M10X30	Bolt M10X30	
14	4	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	
15	1	860A-0513300	吸油滤总成	Sieve oil assembly	
16	1	860-0513200	法兰	Flange	
17	1	830D-0501500	带锁空气滤清器	Air cleaner	
18	1	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	
19	1	860-0513204	压缩弹簧	Compress spring	
20	1	860-0513203	橡胶阀片	Rubber mat	
21	6	GB/T 5783A	螺栓 M4X 16	Bolt M4X16	
22	6	GB/T 93	垫圈 4	Washer 4	
23	1	GB/T 5783A	螺栓 M6X45	Bolt M6X45	
24	1	860-0513202	阀体	Valve body	
25	1	860-0513205	弹簧座	Seat of spring	
26	1	860-0513201b	密封垫	Pressurize mat	

05.1.1 平台部分的液压系统1 (适用于858、858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)





05.2.1 平台部分的液压系统2 (适用858机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 2 (APPLY TO 858 TYPE )




05.3.1 平台部分的液压系统3 (适用858机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 3 (APPLY TO 858 TYPE )

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-0502000	多路换向阀	Multi-change valve	
2	4	GB/T 5783A	螺栓 M12x35	Bolt M12x35	8.8-Zn.D
3	8	GB/T 97.1	垫圈 12	Washer 12	Zn.D
4	8	GB/T 93	垫圈 12	Washer 12	Zn.D
5	4	GB/T 5783A	螺栓 M12X30	Bolt M12X30	8.8-Zn.D
6	1	858-0500001	多路阀支架	Multi-change valve nog	
7	1	855-0500007	直接头	Bolt joint	
8	1		O形圈22.1X3.5	O seal ring 22.1X3.5	丁晴橡胶
9	1	858-0501000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
10	1	858-0535000	钢管总成	Steel pipe assembly	
11	1	858-0511000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
12	4	GB/T 70.1	内六角螺钉 M10X35	Bolt M10X35	
13	4	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	
14	1	855-0529000	法兰组件	Flange	
15	1	858-0500019	直角法兰	Flange	
16	2		O形圈24.99X3.53	O seal ring 24.99X3.53	丁晴橡胶
17	1	855-0500005	带测压口法兰	Flange	
18	1	ISO 286	组合垫 10	Combinatory washer 10	
19	1	820-0500004	螺塞	Bolt stifled	
20	1		O形圈17.3X2.4	O seal ring 17.3X2.4	丁晴橡胶
21	1	820-0500022a	直接头	Bolt joint	
22	1	858-8504000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
23	1	820-0500031	直接头	Bolt joint	
24	1	ISO 286	组合垫 18	Combinatory washer 18	
25	2		O形圈10.3X2.4	O seal ring 10.3X2.4	丁晴橡胶
26	2	860A-8500003	直接头	Bolt joint	
27	1	858-8513000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
28	1	858-0505000	油箱总成	Oil tank assembly	

05.3.1


平台部分的液压系统3 (适用858机型)

HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 3 (APPLY TO 858 TYPE )






05.4.1 平台部分的液压系统4 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 4 (APPLY TO 858,858A TYPE)



05.5.1 平台部分的液压系统5 (适用858机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 5 ( APPLY TO 858 TYPE )


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1		O形圈 28X3.5	O seal ring 28X3.5	丁腈橡胶
2	1	858-0500003	直接头	Bolt joint	
3	1	830D-0500028	直角接头	Square joint	
4	1	858-0503000	回油钢管	Steel pipe assembly	
5	4		O形圈 46.2X3.55	O seal ring 46.2X3.55	丁腈橡胶
6	1	860A-0574002	弹簧座	Seat of spring	
7	1	855-0539001	弹簧	Spring	
8	1	860A-0574004	阀芯	Valve core	
9	1	856-0507001	背压阀体	Valve	
10	10	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
11	4	GB/T 5783A	螺栓 M8x30	Bolt M8x30	
12	4	JB/ZQ 3777	喉箍 40—55	Hoop 40—55	
13	1	858-0500002	输油胶管	Rubber pipe assembly	
14	1	858-0532000	回油钢管	Steel pipe assembly	
15	12	GB/T 5783A	螺栓 M12x30	Bolt M12x30	
16	12	GB/T 93	垫圈 12	Washer 12	
17	1	858-0504000	油散热器	Radiator	
18	6	GB/T 5783A	螺栓 M8x20	Bolt M8x20	
19	6	GB/T6170	螺母M8	Nut M8	
20	1	858-0534000	回油钢管	Steel pipe assembly	
21	1	858-0500005	输油胶管	Rubber pipe assembly	
22	1	858-0533000	回油钢管	Steel pipe assembly	

05.5.1 平台部分的液压系统5 (适用858机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 5 (APPLY TO 858 TYPE )






05.6.1 平台部分的液压系统6 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 6 (APPLY TO 858,858A TYPE)






05.7.1 平台部分的液压系统7 (适用858机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PLATFORM 7 (APPLY TO 858 TYPE )






75.1.1 底盘部分的液压系统1 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR CHASSIS 1 (APPLY TO 858, 858A TYPE)






75.2.1 底盘部分的液压系统2 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR CHASSIS 2 (APPLY TO 858, 858A TYPE)



85.1.1 先导部分的液压系统1 ( 适用858,858A机型 ) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 1 ( APPLY TO 858,858A TYPE )


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description	备注 Remark
1	1	820-8544000	蓄能器 Accumulator	
2	1	ISO 286	组合垫 22 Combinatory washer 22	
3	1	830B-8500003	直接头 Bolt joint	
4	3	ISO 286	组合垫 14 Combinatory washer 14	
5	1	860-8536000	单向阀 Unilateralism valve	
6	1	830B-8504002	阀芯 Valve core	
7	1		O形圈6.5x1.5 O seal ring 6.5x1.5	丁腈橡胶
8	1	860-8536001	单向阀体 Valve body	
9	1	830B-8504004	弹簧 Spring	
10	6	ISO 286	组合垫 18 Combinatory washer 18	
11	1	860-8536002	直接头 Bolt joint	
12	1	801-0500007	直接头 Bolt joint	
13	1	830B-8500002	支承弯板 Support	
14	2	GB/T 93	垫圈 8 Washer 8	
15	2	GB/T 5783A	螺栓 M8x20 Bolt M8x20	
16	2	GB/T 5783A	螺栓 M10x20 Bolt M10x20	
17	2	GB/T 93	垫圈 10 Washer 10	
18	1	820-0500004	螺塞 Screw plug	
19	1	ISO 286	组合垫 10 Combinatory washer 10	
20	1	860A-8500005	直接头 Bolt joint	
21	1	830-8500001	螺塞 Screw plug	
22	1	860-8526000	直接头 Bolt joint	
23	3	820-0500031	直接头 Bolt joint	
24	1	820-8514000	滤油器 Oil filter	包括序号 31 (Include No.31)
25	2	GB/T 93	垫圈 6 Washer 6	
26	2	830-8504002	螺栓 M6x90 Bolt M6x90	
27	1	858-8503000	胶管总成 Rubber pipe assembly	
28	2	820-0500022a	直接头 Bolt joint	

85.1.1 先导部分的液压系统1 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)






85.1.1 先导部分的液压系统1 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)



85.2.1 先导部分的液压系统2 ( 适用858、858A机型 ) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 2 ( APPLY TO 858,858A TYPE )


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	8	GB/T 70.1	内六角螺钉 M6x25	Bolt M6x25	
2	10	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	
3	10	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	
4	2	860-0600004	垫板	Mat	
5	1	860A-8539000	左先导阀	Left pilot valve	
6	1	860A-8538000	右先导阀	Right pilot valve	
7	12		O形圈 10.3x2.4	O seal ring 10.3x2.4	丁腈橡胶
8	4	855-7500002	直接头	Bolt joint	
9	8	860A-8500003	直接头	Bolt joint	
10	1	830D-8519000a	胶管总成	Rubber pipe assembly	
11	1	830D-8501000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
12	1	858-8506000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
13	1	858-8508000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
14	1	858-8507000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
15	1	858-8509000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
16	10	820-8500001	铰接螺栓	Screw hinge joint	
17	20	JB1002-77	铜垫 14	Copper spacer 14	
18	1	850-8505000	三通接头	Tee joint	
19	1	860C-8508000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
20	4	801-0500006	直接头	Bolt joint	
21	4	ISO 286	组合垫 18	Combinatory washer 18	
22	1	860-8503000	转阀	Turning valve	
23	3	850-8502000	三通接头	Tee joint	
24	1	858-8505000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
25	2	810M-0500003	直接头	Bolt joint	
26	1	870-8502000a	胶管总成	Rubber pipe assembly	
27	2	850-8519000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
28	3	858-8502000	胶管总成	Rubber pipe assembly	

85.2.1 先导部分的液压系统2 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)






85.2.1 先导部分的液压系统2 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)



85.3.1 先导部分的液压系统3 ( 适用858、858A机型 ) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 3 APPLY TO 858,858A TYPE )

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	860A-8537100	行走先导阀	Travel pilot valve	
2	4	GB/T 5783 A	螺栓 M8x25	Bolt M8x25	
3	10	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
4	10	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
5	6		O形圈10.3x2.4	O seal ring 10.3x2.4	丁腈橡胶
6	4	860A-8500003	直接头	Bolt joint	
7	2	855-7500002	直接头	Bolt joint	
8	4	850-8502000	三通接头	Tee joint	
9	2	858-8501000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
10	1	855-8512000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
11	8	820-8500004	直接头	Bolt joint	
12	10	ISO 286	组合垫 14	Combinatory washer 14	
13	1	860A-8535100	踏板先导阀	Speed pilot valve	
14	2	820-8500003	直接头	Bolt joint	
15	1	858-8502000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
16	1	858-8506000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
17	2	870-8546000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
18	2	858-8514000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
19	6	820-8500001	铰接螺栓	Screw hinge joint	
20	12	JB1002-77	铜垫 14	Copper spacer 14	
21	1	830-8506000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
22	4	GB/T 5783 A	螺栓 M10x20	Bolt M10x20	
23	4	GB/T 93	垫圈10	Washer 10	
24	4	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	
25	2	860A-8560001	支架	Bracket	
26	6	GB/T 5783 A	螺栓 M8x20	Bolt M8x20	
27	2	T0307-01000	阀块	Valve	
28	2	T0309-01000	电磁阀	Solenoid valve	4NE6Y62/EG12N9K4


85.3.1 先导部分的液压系统3(适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 3 (APPLY TO 858,858A TYPE)



85.3.1 先导部分的液压系统3 ( 适用858、858A机型 ) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 3 APPLY TO 858,858A TYPE )

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
29	8	GB/T 93	垫圈5	Washer 5	
30	8	GB/T70.1	螺钉M5× 50	Bolt M5x50	
31	4	810M-0500003	直接头	Bolt joint	
32	1	858-8512000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
33	1	858-8511000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
34	1	820-8523000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
35	2	860-8500004	直接头	Bolt joint	
36	2		O形圈11.2x2.65	O seal ring 11.2x2.65	丁腈橡胶
37	3	850-8501000	三通接头	Tee joint	
38	1	850-8519000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
39	1	820-8500013	直接头	Bolt joint	
40			O型圈13.8x2.4	O seal ring 13.8x2.4	丁腈橡胶
41	1	801-0500004	直角接头	Square joint	
42	1	860A-7508000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
43	1	870-8516000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
44	1	820-8515000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
45	1	860A-8506000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
46	2	ISO 286	组合垫 18	Combinatory washer 18	
47	2	801-0500006	直接头	Bolt joint	
48	1	830D-8522000a	胶管总成	Rubber pipe assembly	


85.3.1 先导部分的液压系统3(适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR PILOT PART 3 (APPLY TO 858,858A TYPE)



95.1.1 工作装置部分的液压系统1 (适用858、858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 1 (APPLY TO 858,858A TYPE )

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	860A-9511000	铲斗油缸总成	Bucket cylinder	
2	6		O形密封圈 17.8□ 2.4	O seal ring 17.8x2.4	丁腈橡胶
3	4	860A-0500003	直接头	Bolt joint	
4	2	870-9503000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
5	4	856-9500001	管夹	Pipe clamp	
6	16	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	
7	17	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	
8	16	GB/T 5783A	螺栓 M10x25	Bolt M10x25	
9	10	838A-9500003	橡胶套	Rubber sleeve	
10	1	858-9505000	钢管总成	Steel pipe assembly	
11	1	858-9504000	钢管总成	Steel pipe assembly	
12	4		O形圈 23.39x3.53	O seal ring 23.39x3.53	丁腈橡胶
13	4	860A-0500001	直接头	Bolt joint	
14	2	858-9509000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
15	1	858-9503000	钢管总成	Steel pipe assembly	
16	1	858-9506000	钢管总成	Steel pipe assembly	
17	4	856-9500002	管夹	Pipe clamp	
18	1	860A-9514000	斗杆缸总成	Arm cylinder	
19	1	858-9502000	动臂缸总成	Boom cylinder	
20	1	858-0523000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
21	1	860A-0586000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
22	1	GB/T 5783A	螺栓 M10x60	Bolt M10x60	
23	1	858-0500008	压板	Closing plate	
24	1	858-0500009	管夹	Pipe clamp	
25	2	860A-0500003	直接头	Bolt joint	


95.1.1 工作装置的液压系统1 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 1 (APPLY TO 858, 858A TYPE)



95.2.1 工作装置部分的液压系统2(适用858、858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 2 ( APPLY TO 856,856A TYPI

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	28	GB/T 5783A	螺栓 M12x30	Bolt M12x30	
2	28	GB/T 97.1	垫圈 12	Washer 12	
3	28	GB/T 93	垫圈 12	Washer 12	
4	2	860A-9540007	转阀压板	Closing plate	
5	2	860A-9540002	螺塞	Screw plug	
6	4	ISO 286	组合垫圈 27	Combinatory washer 27	
7	2	860A-9540100	转阀	Turning valve	
8	2	860-0500002	直接头	Bolt joint	
9	2	855-0552000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
10	2	860A-9540400	钢管总成	Steel pipe assembly	
11	8	838A-9500003	橡胶套	Rubber sleeve	
12	8	865-9500009	管夹	Pipe clamp	
13	2	855-9513000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
14	1	858-9507000	钢管总成	Steel pipe assembly	
15	1	858-9511000	钢管总成	Steel pipe assembly	
16	2	801-0500027	直接头	Bolt joint	
17	1	860-9518000	胶管总成	Rubber pipe assembly	
18	1	860A-9517000	钢管总成	Steel pipe assembly	
19	2	860-9500011	管夹	Pipe clamp	
20	2	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	
21	2	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	
22	2	GB/T 5783A	螺栓 M6x10	Bolt M6x10	
23	4	GB6171-86	螺母 M10x1	Nut M10X1	
24	2	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	
25	2	820-0205001	油杯接头	Grease cup joint	
26	2	GB1152-79	油杯M10□ 1	Grease cup M10X1	
27	1	860A-9524000	钢管总成	Steel pipe assembly	


95.2.1 工作装置的液压系统2 (适用858,858A机型) HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING EQUIPMENT 2 (APPLY TO 858, 858A TYPE)



06.1.1 操纵机构1 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-0602000	右上箱盖	Right upper box cover	
2	20	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
3	20	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
4	20	GB/T 5783A	螺栓M6X12	Bolt M6X12	8.8-Zn.D
5	2	860-0600004	压板	Press board	
6	18	GB/T 5783A	螺栓M8X16	Bolt M8X16	8.8-Zn.D
7	24	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
8	18	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
9	1	858-0604000	右下箱	Right lower box	
10	1	850-0602000	阀罩组件	Valve cover	858专用
	1	850D-0601000	阀罩组件	Valve cover	858A专用
11	1	830D-0600035	保护塞	Protect stuff	
12	1	850-0600008	阀罩海绵板	Sponge	
13	1	830D-0600014	左盖板	Left cover board	
14	1	830D-0600024	座椅	Seat	
	1	830D-0600032	座椅	Seat	加宽
	1	850-0600004	减震座椅	Seat	配 830D-0648000座椅支板
15	3	GB/T70.1	内六角螺钉M8X16	Bolt M8X16	8.8-Zn.D
16	1	830D-0600008	空调安装板 II	Plate of air-condition installation II	
17	1	830D-0602000	座椅支板	Supporting plank of seat	
	1	830D-0648000	座椅支板	Supporting plank of seat	配 850-0600004减震座椅
18	1	830D-0608000a	围板	Boarding	
19	4	GB/T 5783A	螺栓M16X35	Bolt M16X35	8.8-Zn.D
20	4	GB/T 93	垫圈 16	Washer 16	Zn.D
21	4	GB/T 97.1	垫圈 16	Washer 16	Zn.D
22	1	853-0605000	前支撑	Front supporting	
23	1	810-1500003	螺钉帽	Cap of bolt	
24	3	GB/T 6170	螺母M8	Nut M8	8-Zn.D

06.1.1 操纵机构1 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)






06.1.1 操纵机构1 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)



## 06.1.2 操纵机构2 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description	备注 Remark	
1	2	810-0620000	手柄头	Handle boom	
2	2	GB/T 6172.1	薄螺母M12	Nut M12	
3	2	870-0600003	行走操纵杆	Joy stick	
4	2	860-0600006	杆夹	Splint	
5	4	GB/T 70.1	内六角螺钉M10□ 25	Bolt M10×25	8.8-Zn.D
6	11	GB/T 5783A	螺栓M8X16	Bolt M8X16	8.8-Zn.D
7	11	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
8	11	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
9	1	830D-0600034	防尘套□	Dustcoat I	
10	1	850-0600005	前海绵板	Sponge	
11	1	856-0600001	胶踏板	Rubber footplate	
12	1	856-0601000	底板 I	Motherboard I	
13	11	GB/T 91	开口销 2X16	Placket Pin 2X16	Zn.D
14	2	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
15	1	830D-0611200	脚踏盖板	Cover Board	
16	2	GB/T 882	销轴 6X16	Pin 6X16	Zn.D
17	1	GB/T 6170	螺母M8	Nut M8	8-Zn.D
18	1	830D-0611100	踏板	Footplate	
19	4.8m	830D-0600033	密封胶条	Rubber	
20	1	853-0600006	前海绵板	Sponge	
21	1	830D-0600024	左脚踏板	Left footplate	
22	2.32m	830D-0600039	胶条 I	Rubber I	
23	3.68m	830D-0600041	胶条 II	Rubber II	
24	4	GB/T 5783A	螺栓M14X30	Bolt M14X30	8.8-Zn.D
25	4	GB/T 93	垫圈 14	Washer 14	Zn.D
26	1	858-0601000	框架组件	Framt assembly	
27	8	GB/T 5783A	螺栓 M10X20	Bolt M10X20	8.8-Zn.D
28	8	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	Zn.D

06.1.2 操纵机构2 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)






06.1.2 操纵机构2 (适用858,858A机型) CONTROL FRAMEWORK 2 (APPLY TO 858,858A TYPE)



## 07.1.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description	备注 Remark	
		858-070000A	驾驶室	Cab	
1	1	858-0701000A	驾驶室主体	Cab body	
2	4	GB/T 825	螺钉M16	Screw M16	8.8-Zn.D
3	4	860-0700014	胶垫	Rubber washer	
4	4	GB/T 97.1	垫圈 16	Washer 16	Zn.D
5	4	GB/T5783A	螺栓M16X20	Bolt M16X20	8.8-Zn.D
6	1	830D-0713000	灭火器	Fire extinguisher	
7	2	GB/T 68	螺钉M5X12	Bolt M5X12	8.8-Zn.D
8	2	GB/T 97.1	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
9	2	820-0703000	橡胶座	Rubber pedestal	
10	2	GB/T 6170	螺母M12	Nut M12	
11	2	GB/T5789	螺栓M8X12	Bolt M8X12	8.8-氧化
12	1	830H-0700008	风扇支座	Fan underlay	
13	1	830H-0700006	后窗玻璃	Rear window glass	
14	1	801-0704000	橡胶座	Rubber pedestal	
15	1	GB/T 6170	螺母M10	Nut M10	Zn.D
16	1	858-0700001	隔热板	Adiabatic plate	
17	2	830D-0700005a	压板 I	Clamping □	
18	10	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
19	10	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
20	10	GB/T 5783A	螺栓M8X40	Bolt M8X40	8.8-Zn.D
21	2	830H-0700014	压板	Clamping	
22	1	830H-0700001	左后侧窗玻璃	Left rear window glass	
23	2	GB/T5789	螺栓M8X16	Bolt M8X16	8.8-氧化
24	1	830H-0700007	内扶手	Inside handrail	
25	1	830H-0700012	逃生锤	Lifesaving hammer	
26	4	GB/T 845	螺钉M4X12	Bolt M4X12	8.8-Zn.D


07.1.1 驾驶室组件1(适用858机型, 内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)



07.1.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
27	2	830E-0700003	后视镜	Viewfinder	
28	1	830E-0700011	后视镜左支杆	Knighthead for left viewfinder	
29	2	830E-0700012	锁紧螺母	Nut	
30	2	830E-0700014	固定杆	Staff	
31	4	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
32	4	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
33	4	GBT/70.1	螺钉M6X16	Bolt M6X16	8.8-Zn.D
34	2	GB/T819.1	十字槽沉头螺钉M8X14	Bolt M8X14	8.8-Zn.D
35	1	830H-0709000	门锁扣	Locking knob	
36	4	GB/T 5783A	螺栓M16X55	Bolt M16X55	8.8-Zn.D
37	4	GB/T 93	垫圈 16	Washer 16	Zn.D
38	4	GB/T 97.1	垫圈 16	Washer 16	Zn.D
39	1.07m	830D-0700044	下窗缓冲胶条	Rubber seal strip	
40	2	830H-0711000	玻璃安装板	Glass fixing board	
41	4	GB/T5789	六角法兰面螺栓M6X12	Bolt M6X12	8.8-氧化
42	1	830H-0700002	前下窗玻璃	Front-lower wndow glass	
43	0.87m	801-0700016	密封条	Rubber seal strip	
44	1	830D-0700028A	前密封胶条	Rubber seal strip	
45	1	830E-0700013	后视镜右支杆	Knighthead for right viewfinder	
46	1	830H-0700009	前顶窗玻璃	Front-top window glass	
47	2.2m	830D-0700038	胶条	Rubber strip	


07.1.1 驾驶室组件1(适用858机型, 内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)



## 07.2.1 驾驶室组件2(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 2(APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
		830H-0703000	门组件	Door assembly	
1	2	GB/T 5789	六角法兰面螺栓M8X16	Bolt M8X16	8.8-氧化
2	1	830H-0703012	门内扶手	Inside handrail	
3	2	GB/T 70.1	内六角螺钉M5X16	Bolt M5X16	8.8-氧化
4	1	855-0702005	内拉手	Inside knob	
5	4	830H-0703011	胶塞	Rubber plug	
6	4	GB/T 5789	六角法兰面螺栓M6X25	Bolt M6X25	8.8-氧化
7	1	830H-0703006	锁体	Door lock	
8	3	GB/T 818	十字槽盘头螺钉M6X10	Bolt M6X10	8.8-氧化
9	1	830H-0703001	门密封胶条	Rubber seal strip	
10	1	830H-0703100	门主体	Door frame assembly	
11	2m	830H-0703008	胶条	Rubber strip	
12	1	830H-0703007	门下玻璃	Lower glass of door	
13	1	860-0702009	锁钩	Locking knob	
14	2	860-0702011A	圆套	Bush	
15	2	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
16	2	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
17	2	GB/T 6170	螺母M8	Nut M8	Zn.D
18	1	830H-0703002	门上玻璃	Top glass of door	
19	1	830H-0703005	外勾手	Outside knob	
20	1	830H-0700003	手柄	Handlebar	
21	3	GB/T 96	加大垫圈 8	Washer 8	Zn.D
22	3	GB/T 5783A	螺栓M8X12	Bolt M8X12	8.8-Zn.D
23	4	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
24	2	860-1209008	软轴固定销	Fleible axes pin	

07.2.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)






07.2.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)






07.3.1 驾驶室组件1(适用858机型, 内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)



07.4.1 驾驶室组件4(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 4(APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
		830H-0702000	翻转窗组件	Overturn window assembly	
1	14	GB/T 5789	六角法兰面螺栓M8X16	Bolt M8X16	8.8-氧化
2	1	830H-0702050	右摆杆支架	Bracket of right sinister	
3	1	830H-0705000	右摆杆	Right sinister	
4	4	GB/T96	加大垫圈 8	Washer 8	Zn.D
5	2	830H-0700013	气弹簧紧固销	Pneumatic spring pin	
6	2	830H-0700011	翻转窗气弹簧	Pneumatic spring	
7	4	GB/T6170	螺母M8	Pneumatic spring	Zn.D
8	1	830D-0700042	右扶手锁	Right handrail lock	
9	6	GB/T2671.1	内六角螺钉M6X12	Bolt M6X12	8.8-氧化
10	1	830D-0700043	左扶手锁	Left handrail lock	
11	1	830H-0702100	翻转窗主体	Winow frame	
12	1	830H-0702001	翻转窗玻璃	Glass	
13	1	830H-0702004	翻转窗下胶条	Rubber cushion	
14	2	830H-0702003	滑轮	Slide seat	
15	1	830H-0702020	雨刮电机固定板	Electromotor fixing plate	
16	1	830H-0702002	电机罩	Electromotor jacket	
17	2	GB/T93	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
18	1	830H-0704000	左摆杆	Left sinister	
19	1	830H-0702010	左摆杆支架	Bracket of left sinister	

07.4.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)






07.5.1 驾驶室组件1(适用858机型,内销机型) CAB SUBASSEMBLY 1(APPLY TO 858 TYPE)



## 08.1.1 空调系统 (适用858机型) AIR-CONDITION SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-0800011	冷凝器	Condenser assembly	
2	2	858-0800050A	冷凝器支架	Condenser bracket	
3	10	GB/T 5783A	螺栓 M8X20	Bolt M8X20	8.8-Zn.D
4	10	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
5	10	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
6	2	850-0800004	管接头	Joint	
7	6	JB/T 8870	喉箍 16-25	Hoop 16 ~ 25	Zn.D
8	1	858-0800001	进水管 I	Inlet pipe I	
9	1	858-0800003	回水管	Return pipe	
10	1	830H-0820200	压缩机总成	Compressor assembly	
11	1	858-0800004	压缩机排气管	Vent-pipe assembly	
12	1	858-0800006	压缩机吸气管	Inspiration pipe assembly	
13	6	GB/T 5783A	螺栓 M5X12	Bolt M5X12	8.8-Zn.D
14	6	GB/T 93	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
15	6	GB/T 97.1	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
16	1	860G-0800002	暖水阀安装板	Fixing plate	
17	1	860E-0801200	热水流量控制器组件	Flow controller	
18	1	858-0800002	进水管 II	Inlet pipe II	
19	8	JB/T 8870	喉箍 50-60	Hoop 50-60	Zn.D
20	2	830D-0801005	左风管	Left-air-pipe	
21	1	858-0800012	线束总成	Wire harness	
22	1	830H-0820400	操纵器	Controller	
23	1	830H-0820300	空调箱总成	Air-condition box assembly	
24	2	830D-0801003	右风管	Right-air-pipe	
25	1	830H-0802000	支架组件	Bracket	
26	2	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
27	2	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
28	2	GB/T 5783A	螺栓 M6X30	Bolt M6X30	8.8-Zn.D

08.1.1 空调系统 (适用858机型) AIR-CONDITION SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)






08.1.1 空调系统 (适用858机型) AIR-CONDITION SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)



09.1.1 罩框总成1 (适用858, 858A类型) COVER ASSEMBLY 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	24	GB/T 5783 A	螺栓M10□ 25	Bolt M10×25	
2	26	GB/T 93	垫圈 10	Washer10	
3	32	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer10	
4	1	858-0900001	右锁扣	Lock-buckle-RH	
5	1	858-0950000	框架	Frame	
6	2	801-0704000	橡胶座	Rubber-seat	
7	2	GB/T 6170	螺母M10	Nut M10	
8	1	858-0930000	前封板	Front seal-board	
9	1	858-0960000	侧封板	Side seal-board	
10	1	858-0900007	上封板	Up seal-board	
11	1	858-0901000	下封板	Down seal-board	
12	2	GB/T 5783 A	螺栓M10□ 30	Bolt M10×30	
13	1	858-0900003	左锁扣	Lock-buckle-LH	
14	8	GB/T 93	垫圈 5	Washer 5	
15	8	GB/T 97.1	垫圈 5	Washer 5	
16	8	GB/T 5783 A	螺栓M5□ 14	Bolt M5×14	
17	1	858-0970000	横梁	Beam	
18	2	830D-1320003	锁	Lock	
19	1	858-0980000	右透气窗	Breathability window RH	
20	4	GB/T 5783 A	螺栓M8□ 20	Bolt M8×20	
21	4	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
22	4	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
23	4	GB/T 91	销 3.2□ 20	forelock 3.2×20	
24	4	858-0990000	铰链座	Gemel seat	
25	4	GB/T 882	销轴 B10□ 130	Pin B10×130	
26	1	858-0920000	左透气窗	Breathability window LH	

09.1.1 罩框总成1 (适用858, 858A类型) COVER ASSEMBLY 1 (APPLY TO 858,858A TYPE)






09.2.1 單框总成2 (适用858, 858A类型) COVER ASSEMBLY 2 (APPLY TO 858, 858A TYPE )




10.1.1 发动机罩（使用858,858A机型）ENGINE HOOD (APPLY TO 858,858A TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	2	GB/T 91	销 2.5□ 24	forelock 2.5×24	
2	2	GB/T 97.1	垫圈 12	Washer 12	
3	4	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
4	4	GB/T 91	销 2.5□ 16	forelock 2.5×16	
5	1	830D-1003000	气弹簧	Gas spring	
6	1	858-1000001	支撑杆	knighthed	
7	6	GB/T 5783 A	螺栓M10□ 25	Bolt M10×25	
8	6	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	
9	8	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	
10	2	860-1004000a	铰链板	Gemel board	
11	2	860-1000006a	销轴	Pin	
12	1	858-1010000	机罩	Engine cover	
13	1	858-1020000	支撑座	Support seat	
14	2	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
15	2	GB/T 5783 A	螺栓M8□ 16	Bolt M8×16	
16	4	GB/T 6170	螺母M6	Nut M6	
17	4	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	
18	4	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	
19	1	870-1001600	侧门锁	Lock-side	
20	4	GB/T 5783 A	螺栓M6□ 25	Bolt M6×25	

10.1.1 发动机罩 (使用858,858A机型) ENGINE HOOD (APPLY TO 858,858A TYPE)










12.1.1 进气系统(适用858机型) INLET AIR SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)




12.2.1 冷却系统 (适用858机型)COLLING SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE )

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-1202400	水散热器	Radiator	
2	1	858-1202200	导风罩	Fan guide	
3	1	858-1202300	护网	Screen	
4	1	858-1202007	上隔热板	Upper heat-insulation plate	
5	1	858-1202008	上隔热垫	Upper heat-insulation spacer	
6	22	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
7	22	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
8	22	GB/T 5783A	螺栓 M8x25	Bolt M8x25	
9	1	858-1202004	左隔热垫	Left heat-insulation spacer	
10	1	858-1202005	左隔热板	Left heat-insulation plate	
11	1	858-1202100	散热器左支架	Radiator left bracket	
12	2	858-1202002	胶垫	Rubber spacer	
13	4	GB/T 97.1	垫圈 12	Washer 12	
14	4	GB/T 93	垫圈 12	Washer 12	
15	4	GB/T 5783A	螺栓 M12x40	Bolt M12x40	
16	1	858-1202003	下热隔板	Lower heat-insulation plate	
17	1	858-1202001	下隔热垫	Lower heat-insulation spacer	
18	16	830-1201013	垫片	Washer	
19	16	GB/T 91	开口销 2x16	Cotter pin 2x16	
20	16	830-1201012	销	Pin	
21	4	JB/ZQ3777	喉箍 44 ~ 64	Hoop 13 ~ 19	
22	1	858-1202006	上水管	Upper water pipe	
23	1	GB/T 6170	螺母 M8	Nut M8	
24	1	860-1202600	支架	Bracket	
25	1	830-1201015	平衡罐	Balancing container	
26	1	830-1201014	胶管	Rubber pipe	
27	1	858-1202012	下水管	Lower water pipe	
28	1	858-1202011	右隔热垫	Right heat-insulation spacer	






12.2.1 冷却系统 (适用858机型) COLLING SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE )






12.3.1 发动机备件 (适用858机型) ENGINE SPARE PART (APPLY TO 858 TYPE)






12.4.1 排气系统 (适用858机型) EXHAUST SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE )



12.5.1 燃油系统 (适用858机型) FUEL SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-1205100	油箱体	Fuel tank	
2	5	GB/T97.1	垫圈 5	Washer 5	
3	5	GB/T93	垫圈 5	Washer 5	
4	5	GB/T 5783A	螺栓 M5x12	Bolt M5x12	
5	1	801-1205400	滤网	Filter sieve	
6	1	801-1205300	燃油箱补气阀	Air-filling valve	
7	1	801-1205002	注油口盖	Fuel-filling cap	
8	1	858-1203000-01	沉淀杯	Sedimentor assy	KUBOTA 15831-43353
9	1	GB/T97.1	垫圈 8	Washer 8	
10	1	GB/T93	垫圈 8	Washer 8	
11	1	GB/T5782A	螺栓 M8x70	Bolt M8x70	
12	6	JB/ZQ 3777	喉箍 13~ 19	Hoop 13 ~ 19	
13	1	858-1205001	供油管 □	Fuel-inlet pipe □	
14	1	858-1205002	供油管 □	Fuel-inlet pipe □	
15	4	820-8500002	密封垫	Seal ring	
16	1	830D-0501008	出油接管	Fuel-out joint pipe	
17	2	820-8500001	铰接螺栓	Joint bolt	
18	1	860-1205005	胶垫圈	Rubber washer	
19	1	860-1205600	放油阀	Put fuel valve	
20	4	GB/T 97.1	垫圈 12	Washer 12	
21	4	GB/T 93	垫圈 12	Washer 12	
22	4	GB/T 5783A	螺栓 M12x35	Bolt M12x35	
23	1	858-1205003	回油管	Fuel return pipe	
24	1	830D-0501009	泄油接管	Fuel-inlet joint pipe	

12.5.1 燃油系统 (适用858机型) FUEL SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)






12.6.1 动力输出系统 (适用858机型) POWER OUTPUT SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE )



12.7.1 支承系 (适用858机型) SUPPORT SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	4	GB/T 889.1	螺母M14	Nut M14	
2	8	GB/T97.1	垫圈 14	Washer 14	
3	4	865-1209001	圆垫板	Washer	
4	8	865-1209100	减振器	Shock absorber	
5	16	GB/T97.1	垫圈 12	Washer 12	
6	16	GB/T93	垫圈 12	Washer 12	
7	16	GB/T 5783A	螺栓M12x1.25x35	Bolt M12x1.25x35	
8	2	858-1209100	后支架	Back bracket	
9	4	GB/T 5782A	螺栓M14x120	Bolt M14x120	
10	1	858-1208100	右前支架	Front right bracket	
11	9	GB/T 97.1	垫圈 8	Washer 8	
12	9	GB/T 93	垫圈 8	Washer 8	
13	2	GB/T 5783A	螺栓M8x40	Bolt M8x40	
14	1	858-1212100	调节板组件	Adjust block	
15	2	GB/T 5783A	螺栓M8x25	Bolt M8x25	
16	1	858-1212001	皮带护板	Belt protected block	
17	2	GB/T 5783A	螺栓M8x16	Bolt M8x16	
18	1		空调皮带	Compressor belt	
19	1	858-1212002	附加皮带轮	Belt wheel	
20	3	GB/T 5782A	螺栓M8x70	Bolt M8x70	
21	1	858-1207100	左前支架	Front left bracket	


12.7.1 支承系 (适用858机型) SUPPORT SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE )





12.8.1 油门操纵系 (适用858机型) FUEL CONTROL SYSTEM (APPLY TO 858 TYPE)


---



13.1.1 电气系统 电气总装I(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY I (APPLY TO 858 TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	860-1300001	工作灯支架	Lamp bracket	
2	1	T0405-02114	工作灯	Work lamp	12V/55W
3	1	GB/T5783A	螺栓 M12X30	Bolt M12X30	8.8-Zn.D
4	1	GB/T97.1	垫圈 12	Washer 12	Zn.D
5	1	GB/T93	垫圈 12	Washer 12	Zn.D
6	3	T0405-02111	工作灯	Work lamp	12V/55W ( 选装 )
7	1	T0416-03101	金属电缆接头	Joint	
8	2	GB/T5783A	螺栓 M8X25	Bolt M8X25	8.8-Zn.D
9	2	GB/T97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
10	2	GB/T93	垫圈 8	Washer8	Zn.D
11	1	T0405-04211	警示灯	Alarm lamp	( 选装 )
12	2	GB/T6170	螺母 M8	Nut M8	8-Zn.D
13	1	GB/T5783A	螺栓 M8X20	Bolt M8X20	8.8-Zn.D
14	1	GB/T97.1	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
15	1	GB/T93	垫圈 8	Washer 8	Zn.D
16	1	T0416-02102	电喇叭	Buzzer	
17	1	T0405-02112	工作灯	Work lamp	
18	2	GB/T5783A	螺栓 M10X25	Bolt M10X25	8.8-Zn.D
19	2	GB/T97.1	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
20	2	GB/T93	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
21	1	830D-1331000	平台灯支架	Lamp bracket	

13.1.1 电气系统 电气总装(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY I (APPLY TO 858 TYPE)




13.2.1 电气系统 电气总装II(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY II(APPLY TO 858 TYPE)

序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	858-1300210	十四路熔断器总成	Fourteen place fuse assembly	
2	1	858-1300220	熔断器线束	Wiring harness	
3	4	GB/T 65	开槽圆柱头螺钉 M5X12	Bolt M5X12	8.8-Zn.D
4	16	GB/T 97.1	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
5	16	GB/T 93	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
6	4	T0404-02412	通用继电器	Relay	
7	1	T0416-04001	继电器座架	Bracket for Relay	
8	5	GB/T70	内六角螺钉 M6X20	Bolt M6X20	8.8-Zn.D
9	10	GB/T 97.1	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
10	10	GB/T 93	垫圈 6	Washer 6	Zn.D
11	1	858-1300230	继电器安装板	Bracket	
12	1	858-1300020	油门推拉轴	Accelerator shaft	
13	1	885-1330010	拉臂	Pull arm	
14	4	GB/T 70	内六角螺钉 M10X50	Bolt M10X50	8.8-Zn.D
15	4	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
16	4	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
17	1	T0412-06132	油门马达	Motor	
18	1	858-1320200	支架	Bracket	
19	1	T0412-05111	步进电机驱动器	Motor drivers	
20	12	GB/T 818	十字槽盘头螺钉 M5X12	Bolt M5X12	Zn.D
21	1	860J-1320100	保护罩	Hull for protecting	
22	1	858-1300101	安装板	Bracket	
23	2	T0404-01211	起动继电器	Relay for startup	
24	4	GB/T 818	十字槽盘头螺钉 M6X12	Bolt M6X12	Zn.D
25	1	T0401-01112	电磁式电源总开关	Main switch	
26	6	GB/T 97.1	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
27	6	GB/T 93	垫圈 10	Washer 10	Zn.D
28	6	GB/T 5783A	螺栓 M10X20	Bolt M10X20	8.8-Zn.D

13.2.1

电气系统 电气总装II(适用858机型)

ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY II(APPLY TO 858 TYPE)






13.2.1


电气系统 电气总装II(适用858机型)

ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY II(APPLY TO 858 TYPE)






13.3.1 电气系统 电气总装III(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY III(APPLY TO 858 TYPE)



13.4.1 电气系统 电气总装IV(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY IV (APPLY TO 858 TYPE)


序号 Nb.	数量 Quantity	代号 Code	名称 Description		备注 Remark
1	1	T0406-02111	雨刮器	Wiper	
2	3	T0401-03201	工作灯开关	Work lamp switch	
3	1	T0401-03202	雨刮开关	Wiper switch	
4	1	T0401-03205	警示灯开关	Alarm lamp switch	
5	1	T0401-03210	高速行驶开关	High speed switch	
6	1	T0401-03213	回转使能开关	Slewing switch	
7	3	T0401-03303	盖板	Cover	
8	8	T0401-03302	中间单框架	Middle single frame	
9	2	T0401-03301	侧边单框架	Side single frame	
10	1	T0409-02101	收音机天线	Antenna	
11	8	GB/T845	自攻螺钉 ST4.8X13-C-H	Bolt ST4.8X1.3-C-H	Zn.D
12	2	T0409-06203	扬声器盖	Speaker cover	
13	8	GB/T818	十字盘头螺钉 M5X12	Bolt M5X12	Zn.D
14	8	GB/T93	垫圈 5	Washer 5	Zn.D
15	2	T0409-03101	扬声器	Speaker	
16	1	T0412-04212	小挖专用监控器	Controller	
17	1	GB/T97.1	垫圈 5	Washer 5	
18	1	T0416-05101	蜂鸣器	Buzzer	
19	1	T0405-03211	顶灯	Top lamp	
20	1	T0409-01111	收音机	Radio	
21	1	T0401-04401	四位钥匙开关	Switch	
22	1	T0412-07131	发动机控制盘	Controller for engine	
23	1	T0408-01111	点烟器	Cigaret lighter	

13.4.1 电气系统 电气总装IV(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL ASSEMBLY IV (APPLY TO 858 TYPE)






13.5.1 电气系统 电池安装组(适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM BATTERY ASSEMBLY (APPLY TO 858 TYPE)



# 13.6.1 电气系统 接线系 (适用858机型) ELECTRICAL SYSTEM WIRING DIAGRAM(APLLY TO 858 TYPE)



导线颜色中英文对照  
Table Of Color Symbol

黑色	Black	灰色	Grey
红色	Red	紫色	Purple
白色	White	蓝/黄色	Blue/Yellow
黄色	Yellow	蓝/白色	Blue/White
绿色	Green	蓝/黑色	Blue/Black
蓝色	Blue	灰/黄色	Grey/Yellow
棕色	Brown	灰/黑色	Grey/Black
粉红色	Pink	灰/蓝色	Grey/Blue
白/黄色	White/Yellow	黄/黑色	Yellow/Black
白/黑色	White/Black	黄/绿色	Yellow/Green
白/棕色	White/Brown	棕/白色	Brown/White
红/白色	Red/White	棕/红色	Brown/Red
红/黑色	Red/Black	棕/绿色	Brown/Green
红/黄色	Red/Yellow	棕/黑色	Brown/Black
红/蓝色	Red/Blue	棕/蓝色	Brown/Blue
红/绿色	Red/Green		